



誤った電池の入れ方やカバーの開け閉めにより、機器の故障や破損を招く可能性がありますので
ご注意ください。必ず以下の方法で、正しくセットしてください。

1. 電池カバーを開けます



電池カバーの マーク部分の
底辺中央にピンポイントで垂
直に力を加えます。

そのまま矢印方向にカバーを
スライドさせます。

爪が長い場合は、傷めないよう
ご注意ください。

2. 電池を入れます



ボタン電池(CR2032)は、
2個ともプラス(+)
を上に
します。



矢印のように、ななめ方向から
差し込みます。



電池交換の際は、使用済み電池と
新しい電池を取り違えないよう
にご注意ください！
必ず2個同時に交換してください！

真上から
押さない！



3. 電池カバーを閉めます



電池カバーを本体と水平になる
ように乗せます。
(ツメはひっかけません)

矢印方向にスライドさせて、
カバーを閉めます。

カチッと音がするのを確認して
下さい。

先にツメをひっかけて
上から押さない！

